
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ • РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ

ANVIL

Фритюрница для жарки рыбы

Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.

1. Налейте в ванну 4 – 5 л жира.
2. Установите требуемую температуру.
3. Лампа индикатора температуры будет гаснуть при достижении установленной температуры. Лампа главного индикатора горит всегда, когда включено электропитание.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ

Жарочная поверхность

Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.

1. Включите жарочную поверхность на максимальную температуру 300° С и позвольте ей прогреться в течение 30 минут
2. После 30 минут установите обычную рабочую температуру (230°С) и смажьте поверхность жиром.
3. Аппарат готов к работе
4. Ножки аппарата регулируются по высоте, что позволяет отрегулировать уровень так, чтобы жир стекал в ёмкость для жира.
5. Лампа индикатора температуры будет гаснуть при достижении установленной температуры. Лампа главного индикатора горит всегда, когда включено электропитание.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ

Плита

Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.

1. Рабочая поверхность конфорки покрыта термоустойчивым покрытием. Перед началом использования плиты её необходимо прогреть в течение 5 минут при температуре 2. Это укрепит покрытие.
2. Пользуйтесь посудой с ровным дном, чтобы увеличить контакт между конфоркой и посудой.
3. Пользуйтесь кастрюлями подходящего диаметра. Они должны покрывать конфорку как зонтик.
4. Если кастрюля слишком мала, то энергия расходуется впустую и брызги будут падать на конфорку.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ

Тостер

Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.

1. Включите тостер на максимальную температуру 300° С, закройте крышку и позвольте ему прогреться в течение 30 минут. Вы почувствуете запах дыма, поскольку сгорает защитный картон внутри. Это нормально.
2. После 30 минут установите обычную рабочую температуру (250°С) и смажьте поверхность жиром или маслом. Не позволяйте жиру выливаться, чтобы не было пригара .
3. Лампа индикатора температуры будет гаснуть при достижении установленной температуры. Лампа главного индикатора горит всегда, когда включено электропитание.
4. Смазывание обеих поверхностей сэндвича предотвращает прилипание и создаёт коричневую корочку.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ

Лампа для подогрева

Перед началом использования внимательно прочитайте данную инструкцию.

1. Включите аппарат с помощью красной кнопки и установите регулятор мощности на максимальное значение – отметку 6 – лампа горит непрерывно.
2. После первоначального прогрева, установите требуемую мощность. Обратите внимание, что если мощность не максимальная, то лампа будет периодически загораться и гаснуть.
3. Нагрев производится кварцевой галогеновой инфракрасной лампой, которую нельзя трогать голыми руками, так как это может повредить лампу. Чистку необходимо осуществлять чистой тряпкой и спиртом.

НЕ ПОГРУЖАЙТЕ АППАРАТ В ВОДУ