
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ • РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ

СЛАЙСЕР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 ручка лотка для продуктов
- 2 передвижная часть
- 3 нож
- 4 защитный кожух ножа
- 5 выключатель
- 6 регулятор
- 7 лоток для подачи продуктов
- 8 болт защитного кожуха
- 9 точило
- 10 шильдик с техническими данными

Параметры сети

Прежде чем подключать устройство, убедитесь, что параметры сети соответствуют указанным на шильдике.

Инструкция по эксплуатации

- Распаковав аппарат, установите его так, чтобы выключатель находился перед оператором.
- С помощью ручки регулятора установите нужную толщину нарезки.
- Включите аппарат.
- Положите продукты, которые нужно нарезать на лоток для подачи продуктов, подайте лоток на нож.
- Закончив нарезку, поверните регулятор назад в положение “0”.

Только для моделей 25GS – 25ES –250/S, если точило не установлено, выполните следующие операции:

- Установите точило на подставку
- Закрутите болт (15)
- Зажмите зажим (12)

Заточка ножа

Модели 22G – 25G –22E-25E

Заточку ножа необходимо проводить примерно раз в год, если нож становится тупым.

- Выньте вилку из розетки
- Поднимите слайсер, как показано на рисунке 1
- Снимите точило, повернув зажим
- Верните слайсер в рабочее положение
- Тщательно очистите лезвие
- Вставьте вилку в розетку
- Установите с помощью регулятора (6) максимальное расстояние
- Установите точило, как показано на рис. 2
- Включите мотор
- Точите лезвие в течение, примерно, одной минуты, затем нажмите кнопку давления на одну или две секунды, затем одновременно отпустите кнопку и выключите мотор
- Снимите точило
- После нескольких операций по заточке удалите стружку с помощью алкоголя и щетки

Заточка ножа

Модели 22GS – 25GS –22ES-25ES

Заточку ножа необходимо проводить примерно раз в год, если нож становится тупым.

- Выньте вилку из розетки
- Убедитесь, что регулятор стоит в положении “0”
- Тщательно очистите лезвие

- Вставьте вилку в розетку
-
- Ослабьте зажим (12) на точило
- Установите точило, повернув его на 180°, чтобы оба режущих колеса были в рабочем положении, как показано на рис. 2
- Закрепите точило с помощью зажима (12)
- Установите регулятор в положение 2.
- Включите мотор
- Точите лезвие в течение, примерно, одной-двух минут, затем нажмите кнопку давления (14) примерно на три две секунды, затем одновременно отпустите кнопку и выключите мотор
- Снимите точило
- После нескольких операций по заточке удалите стружку с помощью алкоголя и щетки

Заточка ножа

Модели 220/S

Заточку ножа необходимо проводить примерно раз в год, если нож становится тупым.

- Выньте вилку из розетки
- Убедитесь, что регулятор стоит в положении “0”
- Тщательно очистите лезвие
- Вставьте вилку в розетку
- Ослабьте зажим (12) на точило
- Установите точило, повернув его на 180°, чтобы оба режущих колеса были в рабочем положении. Установите с помощью регулятора (6) максимальное расстояние
- Опускайте точило, до тех пор пока оно не зафиксируется, держа нажатой кнопку (13), чтобы точильное колесо коснулось кромки лезвия
- Закрепите точило с помощью зажима (12)
- Включите мотор
- Точите лезвие в течение, примерно, одной-двух минут, затем нажмите кнопку давления на одну или две секунды, затем одновременно отпустите кнопку и выключите мотор

- Верните регулятор в положение “0”
- Верните точило в первоначальное положение, очистите кромку лезвия
- После нескольких операций по заточке удалите стружку с помощью алкоголя и щетки