

## **ОХЛАЖДАЕМАЯ ВИТРИНА**

**Модели AF1035, AF1135, AF1535, AF1635, AF1055, AF1555, AF1555,  
AF1655**

### **ПРОГРАММИРОВАНИЕ**

Термостат запрограммирован на диапазон температуры от +2° до +10° С.

Разморозка происходит в течение 10 минут каждые 3 часа.

Если витрина подключена к сети, пользователь может перепрограммировать параметры.

Нажмите кнопку SET, когда лампа индикатора мигает. Измените установленную температуру с помощью кнопок “UP” или “DOWN”.

Программирование параметров

- 1) Удерживая кнопки SET и DOWN одновременно в нажатом положении более 4 секунд.
- 2) Лампа мигает и высвечивается код первого параметра.
- 3) Найдите нужный параметр с помощью кнопок “UP” или “DOWN”.
- 4) Чтобы посмотреть величину параметра, нажмите кнопку SET
- 5) Чтобы изменить величину параметра нажмите одновременно кнопку SET и кнопку UP или DOWN.
- 6) Через несколько секунд панель управления автоматически вернётся в нормальный режим.

### **ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ**

d	дифференциал
LS	Установка нижней точки
HS	Установка верхней точки
CA	Калибровка
rP	Защита реле

	on = компрессор включен
	off = компрессор выключен
PS	система защиты
	00 = задержка старта в секундах
	01 = задержка старта в минутах
	02 = задержка остановки в минутах
	03 = промежуток между двумя стартами в минутах
Pt	Защитное время
dS	Система разморозки
dI	Интервал разморозки
dE	Устойчивость разморозки
dL	Блокировка дисплея
	n = блокировка отключена
	y = блокировка включена
dr	дисплей включен во время разморозки
do	разморозка включена
dd	Время между стартом и первой разморозкой